

## ΑΓΟΡΑ

- 1 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (πράσινο πλήκτρο)
- 2 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
- 3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 6 ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

## ΑΚΥΡΩΣΗ

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (γκρι πλήκτρο)
  - 2 ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
  - 3 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
  - 4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
  - 5 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
  - 6 ΠΕΡΑΣΤΕ ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
  - 7 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MID & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

## ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (γκρι πλήκτρο)
- 2 ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 3 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
- 5 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MID & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 7 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 9 ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (γκρι πλήκτρο)
- 2 ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΚΕΤΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
- 4 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
- 5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

## ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (γκρι πλήκτρο)
  - 2 ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΚΕΤΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
  - 3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
  - 4 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
  - 5 ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- \* ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

\*\* ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

## ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (γκρι πλήκτρο)
- 2 ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΝΕΑ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6 ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 7 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 8 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ CVV (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 9 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 11 ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (γκρι πλήκτρο)
- 2 ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6 ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 7 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 8 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ CVV (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 9 ΕΙΣΑΓΕΤΕ RRN (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 10 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 11 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 12 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 13 ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ