


cardlink^o

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



GPRS
Verifone
Vx675



**Χρησιμοποιήστε εύκολα,
γρήγορα και απλά,
το Cardlink POS
για τις συναλλαγές σας.**

Καλώς ήρθατε στην Cardlink.

Η Cardlink παρέχει ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών κάθε μέρα, σε κάθε σημείο.

Το πακέτο που έχετε στα χέρια σας περιέχει το POS μαζί με τις οδηγίες χρήσης του, καθώς και ένα αυτοκόλλητο το οποίο μπορείτε να κολλήσετε στην είσοδό σας.

Αποδεχθείτε όλες τις κάρτες των Διεθνών Οργανισμών.

Μπείτε στο www.cardlink.gr/el/support για να βρείτε όλες τις λειτουργίες του Cardlink POS.

Η έμπειρη και φιλική ομάδα υποστήριξής μας, θα σας παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση στην ελληνική αγορά.

Με εκτίμηση,
Αντίγονος Παπαδόπουλος
Εμπορικός Διευθυντής Cardlink



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ	6
2	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	7
3	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	8
4	ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ	13
5	ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΟΣ	14

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ

Μέσα στο κουτί θα βρείτε:

1. Το Cardlink POS
2. Το Τροφοδοτικό



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή του POS και αφήστε το να φορτίσει πλήρως για 4 ώρες
2. Αφού φορτίσει πατήστε παρατεταμένα το Enter (είναι το πράσινο πλήκτρο) και εμφανίζει «Cardlink Τερματικό Έτοιμο Για Συναλλαγές Πατήστε Enter»



Τώρα θα κάνετε έναν έλεγχο επικοινωνιών για να επιβεβαιώσετε ότι το POS επικοινωνεί με τα συστήματα συναλλαγών

1. Στην οθόνη «Cardlink Τερματικό Έτοιμο Για Συναλλαγές» πατήστε Enter



2. Πατήστε το πλήκτρο που είναι κάτω από την ένδειξη Μενού



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3. Επιλέξτε το εικονίδιο **Σύστημα** και πατήστε Enter
4. Στον κωδικό επιχείρησης, πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 και πατήστε Enter




ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5. Επιλέξτε το εικονίδιο **Έλεγχος Επικοινωνιών** και πατήστε Enter
6. Με την ολοκλήρωση θα τυπωθεί το μήνυμα **Handshake OK**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το Cardlink POS είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε!



ΤΟ CARDLINK POS
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Χρήσιμες Οδηγίες

(για την σωστή λειτουργία της μπαταρίας):

- Η πρώτη φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 4 ώρες.
- Μετά την πρώτη φόρτιση, το POS θα πρέπει να φορτίζεται για χρονικό διάστημα 1-2 ώρες. Ελέγξτε στην οθόνη τη σχετική ένδειξη με το σήμα της μπαταρίας.
- Η ένδειξη της μπαταρίας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από δύο μπάρες.
- Για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση της μπαταρίας, θα πρέπει το POS να κάνει κύκλους φόρτισης – αποφόρτισης και να μην είναι συνεχώς συνδεδεμένο στη τροφοδοσία.



ΑΓΟΡΑ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ)

ΠΕΡΑΣΤΕ ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΟΣΕΩΝ & ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN ΑΠΟ
ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
(4) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΔΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
& ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ & ENTER

ΠΕΡΑΣΤΕ Η ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
MID & ENTER

ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
(2) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER

ΠΕΡΑΣΤΕ ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΟΣΕΩΝ & ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΚΕΤΟ
(6) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 3.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1.ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
& ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ JOYSTICK
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ (6)
& ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 5
ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ
1.ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΜΠΟΡΟΥ
2.ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ
3.ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ



www.cardlink.gr